

● Codevision AVR License 이동방법

- PC#1에서 PC#2로 License 이동

1. PC#2에 Codevision AVR을 Install 한다.
2. PC#2의 Codevision을 실행한뒤, 부여된 License Num 확인하다.



3. PC#1의 Codevision을 실행시킨 후, <help> - <export license>을 실행한뒤, Text Box에 PC#2의 serial num을 입력한다.



4. Export을 눌러 Diskket에 license을 저장 하면, Diskket에 license.dat가 생성됨을 확인하다.
5. PC#2에 diskket을 넣고, import 메뉴을 실행하면 license가 동작 될 것이다.

(주의)

export가 진행 되면, PC#1의 Codevision AVR serial num 이 변경되어 사용하지 못한다.